AquaNEVO® EinbauFilter Basic 2

Übersicht Einzelteile



1. Filtertasse (Unterteil)
2. Überwurfmutter
3. Großer Dichtungsring (O-Ring)
4. Filterkopf (Oberteil)
5. Entlüftungsventil
6. Kupplungsstecker 1/2"
7. Kupplungsdose 1/2"
8. Doppelnippel 3/8" *(wird evtl. nicht benötigt)*
9. Ausgangsschlauch 3/8", ca. 80cm lang
10. Kupplungsdose 3/8"
11. Kupplungsstecker 3/8"
12. Rückflussverhinderer
13. Absperrhahn (Kugelventil)

   } *fest miteinander verschraubt und verklebt*
14. Eingangsschlauch 3/8", ca. 80cm lang
15. Spezial-T-Stück 3/8"
    (wird bei Variante „C" nicht benötigt)
16. Ringschlüssel *(zum Öffnen/Schliessen der Überwurfmutter)*
17. Wandhalter inkl. 4 Schrauben
18. 2x Flachdichtung 3/8" (Reserve)