


Anschlußvarianten :

- V1 - Abzweig von der Leitung an Wasserhahn
 + Eingang über T-Stück u. kurzen Schlauch
 + Ausgang 3/8" Überwurfmutter direkt an vorhandenen oder separat zu bestellenden (CARBONIT-)Wasserhahnsatz 1...6
- V2 - von der Leitung in die Leitung zurück
 + ohne T-Stück und kurzen Schlauch
 + langer Schlauch direkt an Eckventil
 + Ausgangsschlauch direkt über 3/8" Überwurfmutter oder mittels Winkelstück an Rohr Ø10 anschließen

[Carbonit Duo S hier klicken](#)



- Prüfaufkleber Duo auf Unterseite
- Beschilderung Duo/Typschild auf Geräterückseite

DUO-HP Basic-S;
B 280 T 150 H 300;
 (Produktzeichnung Internet 2)

115DUOHP4-
 IPZ02-101201



H ergibt bei kpl. zusammen-
 gebautem Gerät